INSTRUCTIUNI DE REFILL

KONICA 8050
MINOLTA CF 5001
KONICA MINOLTA BIZHUB
C500 , C6500 , C6501

1 SE INDEPARTEAZA CAPACUL DE PLASTIC CU AJUTORUL UNEI SURUBELNITE DREPTE,

2 PRIN ACEL ORIFICIU SE TOARNA TONERUL DIN FLACONUL DE REFIL

3 SE PUNE CAPACUL DE PLASTIC INAPOI

UTILIZARE PLACUTA !